

Using a computer to save and delete the music on a USB HDD (hard disk drive) connected to this unit

Without having to disconnect the HDD connected to the USB port on the rear of the main unit and reconnecting to a computer, you can save and delete music files directly over a network.

1. Plug your HDD into the USB port on the **rear** of the main unit. Use an HDD for Windows® when connecting an HDD.
 - To use this feature, plug your HDD into the USB port on the **rear** of the main unit. (Even if your device has a USB port on the front, make sure you connect to the USB port on the rear.)
2. Format the connected HDD. Select "Option" - "Storage" - "Format" in this unit's Setup menu, select "Format Start" and then press ENTER.
 - Formatting by this unit is necessary when using this feature.
 - Do not switch the power of the main unit to standby until formatting is complete.
 - When you format the HDD, all data on the HDD will be deleted, so you should backup up data before formatting.
 - If you cannot format on this unit, format firstly on your computer, then try to format using this unit again.
3. Select "Option" - "PWR Setting" - "NET Stby" in this unit's Setup menu, select "On (USB Power)" and then press ENTER.

On (USB Power)

4. Switch this unit to standby.
 - When this unit is on, you cannot use a computer to access the HDD connected to the USB port on the rear of the main unit.
5. On a computer connected to the same network as this unit, display a list of devices connected to the network.
 - This unit is displayed as "Model name XXXXXX". (XXXXXX are alphanumeric characters identifying each unit)
If on Windows®, click the icon that shows the unit as a computer rather than the one that shows it as a media device.
6. In the "USB Storage" folder in the folder of this unit you will see the content of the HDD connected to the USB port on the rear of the main unit. Use normal computer operations to save or delete the files.
 - We have confirmed the operation of this feature on the following OS's. (As of March 2017)
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
 - If this unit is not shown in the network list in Windows®, perform the "Updating to the latest information" operation.
 - We do not guarantee operation when playing the tracks, etc., saved on an HDD connected to this unit, on other equipment over a network.

Additions to the Setup menu following the addition of this feature

The following items have been added or changed in the Setup menu to enable support for this feature.

Option

■ PWR Setting

NET Stby	<p>You can turn on the power of the unit via the network using an application that can control this unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • When you have selected "On (USB Power)" and this unit is on standby, you can use a computer connected to the same network as this unit to access an HDD connected to the USB port on the rear of the main unit. • If either "On" (default setting) or "On (USB Power)" is selected, power consumption during standby becomes larger than normal. • When the connection to the network is lost, "NET Stby" is disabled to reduce power consumption.
----------	--

■ Storage

Information	The file system and available capacity of the HDD connected to the USB port on the rear of the main unit is displayed.
Format	<p>Format the HDD connected to the USB port on the rear of the main unit. In order to use a computer connected to the same network as this unit to access an HDD connected to this unit, the HDD needs to be formatted by this unit. When you format the HDD, all data on the HDD will be deleted, so you should backup up data before formatting. To format, select "Format Start", and then press ENTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The tracks, files, etc., on an HDD formatted on this unit cannot be viewed even when directly connected to a computer.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Utilisation d'un ordinateur pour sauvegarder et supprimer la musique présente sur un HDD USB (lecteur de disque dur) raccordé à cet appareil

Sans avoir à débrancher le HDD raccordé au port USB arrière de l'appareil principal et à le rebrancher à un ordinateur, vous pouvez sauvegarder et supprimer les fichiers musicaux directement par la connexion réseau.

1. Branchez votre HDD au port USB situé à **l'arrière** de l'appareil principal. Utilisez un HDD pour Windows® à raccorder.
 - Pour utiliser cette fonctionnalité, branchez votre HDD au port USB situé à **l'arrière** de l'appareil principal. (Même si votre dispositif possède un port USB à l'avant, veuillez à utiliser le port USB situé à l'arrière.)
2. Formatez le HDD raccordé. Sélectionnez "Option" - "Storage" - "Format" dans le menu Setup de cet appareil, sélectionnez "Format Start" puis appuyez sur ENTER.
 - Le formatage par cet appareil est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
 - Ne mettez pas l'alimentation de l'appareil principal en veille avant que le formatage soit terminé.
 - Lorsque vous formatez le HDD, toutes les données qu'il contient sont supprimées, c'est pourquoi vous devez effectuer une sauvegarde des données avant le formatage.
 - Si vous n'arrivez pas à le formater à l'aide de cet appareil, formatez-le d'abord sur votre ordinateur puis réessayez de le faire avec cet appareil.
3. Sélectionnez "Option" - "PWR Setting" - "NET Stby" dans le menu Setup de cet appareil, sélectionnez "On (USB Power)" puis appuyez sur ENTER.

On (USB Power)

4. Mettez cet appareil en veille.
 - Lorsque cet appareil est en marche, vous ne pouvez pas utiliser d'ordinateur pour accéder au HDD raccordé au port USB situé à l'arrière de l'appareil principal.
5. Sur un ordinateur connecté au même réseau que cet appareil, affichez la liste des dispositifs connectés au réseau.
 - Cet appareil s'affiche sous le nom "Nom du Modèle XXXXXX". (XXXXXX sont des caractères alphanumériques servant à identifier chaque appareil) Sous Windows®, cliquez sur l'icône qui montre l'appareil comme un ordinateur plutôt que sur celle qui le montre comme un lecteur de support.
6. Dans le dossier "USB Storage" du dossier de cet appareil, vous verrez le contenu du HDD raccordé au port USB situé à l'arrière de l'appareil principal. Utilisez les commandes normales de l'ordinateur pour sauvegarder et supprimer les fichiers.
 - Nous avons vérifié le bon fonctionnement de cette fonctionnalité sur les systèmes d'exploitation suivants. (À compter de mars 2017)
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
 - Si cet appareil n'est pas visible dans la liste réseau sous Windows®, effectuez la "Mise à jour des dernières informations".
 - Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de la lecture des pistes, etc., sauvegardées sur un HDD raccordé à cet appareil, par un autre équipement connecté au réseau.

Ajouts au menu Setup suivant suite à l'adjonction de cette fonctionnalité

Les éléments suivants ont été ajoutés ou modifiés dans le menu Setup pour activer la prise en charge de cette fonctionnalité.

Option

■ PWR Setting

NET Stby	<p>Vous pouvez mettre sous tension l'appareil via le réseau en utilisant une application qui peut commander cet appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez sélectionné "On (USB Power)" et que cet appareil est en veille, vous pouvez utiliser un ordinateur connecté au même réseau que cet appareil pour accéder au HDD raccordé au port USB situé à l'arrière de l'appareil principal. • Si "On" (paramètre par défaut) ou "On (USB Power)" est activé, la consommation électrique durant la veille sera plus importante que la consommation normale. • Lorsque la connexion réseau est perdue, "NET Stby" se désactive pour réduire la consommation électrique.
----------	--

■ Storage

Information	Le système de fichiers et la capacité disponible du HDD raccordé au port USB situé à l'arrière de l'appareil principal s'affichent.
Format	<p>Formatez le HDD branché au port USB situé à l'arrière de l'appareil principal. Afin de pouvoir utiliser un ordinateur connecté au même réseau que cet appareil pour accéder au HDD raccordé à ce dernier, le HDD doit être formaté par cet appareil. Lorsque vous formatez le HDD, toutes les données qu'il contient sont supprimées, c'est pourquoi vous devez effectuer une sauvegarde des données avant le formatage. Pour formater, sélectionnez "Format Start", puis appuyez sur ENTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les pistes, fichiers, etc. présents sur un HDD formaté par cet appareil ne sont pas visibles même si celui-ci est raccordé directement à un ordinateur.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Usar un ordenador para guardar y borrar la música de un USB HDD (disco duro) conectado a esta unidad

Puede guardar y borrar archivos de música directamente desde una red, sin tener que desconectar el HDD conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad principal y conectarlo a un ordenador.

1. Conecte su HDD al puerto USB de la **parte trasera** de la unidad principal. Cuando conecte un HDD, utilice un HDD para Windows®.
 - Para usar esta función, conecte su HDD al puerto USB de la **parte trasera** de la unidad principal. (Incluso aunque su dispositivo tenga un puerto USB en la parte delantera, asegúrese de conectarlo al puerto USB de la parte trasera.)
2. Formatee el HDD conectado. Seleccione "Option" - "Storage" - "Format" en el menú Setup de esta unidad, seleccione "Format Start" y después pulse ENTER.
 - Es necesario formatearlo con esta unidad cuando se usa esta función.
 - No cambie la unidad principal al modo de espera hasta que no se haya completado el formateo.
 - Cuando formatee el HDD, todos los datos del mismo se borrarán, de modo que debería realizar una copia de seguridad de los datos antes de formatear.
 - Si no puede formatearlo en esta unidad, primero hágalo en su ordenador y después intente de nuevo formatearlo en esta unidad.
3. Seleccione "Option" - "PWR Setting" - "NET Stby" en el menú Setup de esta unidad, seleccione "On (USB Power)" y después pulse ENTER.

On (USB Power)

4. Cambie esta unidad al modo de espera.
 - Cuando esta unidad está encendida, no puede usar un ordenador para acceder al HDD conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad principal.
5. En un ordenador conectado a la misma red que esta unidad, visualice la lista de dispositivos conectados a la red.
 - Esta unidad se muestra como "Nombre del modelo XXXXXX". (XXXXXX son caracteres alfanuméricos que identifican cada unidad)
Si se hace desde Windows®, haga clic en el icono que muestra la unidad como un ordenador en vez de en el que la muestra como un dispositivo multimedia.
6. En la carpeta "USB Storage" de la carpeta de esta unidad verá el contenido del HDD conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad principal. Use las operaciones normales del ordenador para guardar y borrar los archivos.
 - Hemos confirmado el funcionamiento de esta función en los siguientes SO. (En marzo de 2017)
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
 - Si esta unidad no aparece en la lista de la red en Windows®, lleve a cabo la operación "Actualizar según las últimas informaciones".
 - No se garantiza el funcionamiento cuando se reproducen pistas, etc. guardadas en un HDD conectado a esta unidad en otro equipo a través de una red.

Incorporaciones al menú Setup tras la incorporación de esta función

Los siguientes elementos se han añadido o cambiado en el menú Setup para permitir la compatibilidad con esta función.

Option

■ PWR Setting

NET Stby	<p>Puede activar la alimentación de la unidad a través de la red utilizando una aplicación que pueda controlar esta unidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando ha seleccionado "On (USB Power)" y esta unidad está en modo de espera, puede utilizar un ordenador conectado a la misma red que esta unidad para acceder al HDD conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad principal. • Si "On" (ajuste por defecto) o "On (USB Power)" están seleccionados, el consumo de energía durante el modo de espera será mayor de lo normal. • Cuando se pierda la conexión a la red, "NET Stby" se desactiva para reducir el consumo de energía.
----------	---

■ Storage

Information	Se muestra el sistema de archivos y la capacidad disponible del HDD conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad principal.
Format	<p>Formatee el HDD conectado al puerto USB de la parte trasera de la unidad principal. Para usar un ordenador conectado a la misma red que esta unidad para acceder a un HDD conectado a esta unidad, es necesario que esta unidad formatee el HDD. Cuando formatee el HDD, todos los datos del mismo se borrarán, de modo que debería realizar una copia de seguridad de los datos antes de formatear. Para formatear seleccione "Format Start" y después pulse ENTER.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las pistas, archivos, etc., contenidos en un HDD formateado en esta unidad no pueden verse aunque se conecte directamente a un ordenador.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Utilizzo di un computer per salvare ed eliminare dei file musicali su un HDD (hard disk) USB collegato a questa unità

È possibile salvare ed eliminare dei file musicali direttamente in rete, senza dover scollegare l'HDD connesso alla porta USB sul retro dell'unità principale e ricollegarlo poi a un computer.

- Collegare l'HDD alla porta USB sul **retro** dell'unità principale. Utilizzare un HDD per Windows® quando si collega un HDD.
 - Per utilizzare questa funzione, collegare l'HDD alla porta USB sul **retro** dell'unità principale. (Anche se il proprio dispositivo è dotato di una porta USB nella parte anteriore, accertarsi di utilizzare la porta USB sul retro per il collegamento.)
- Formattare l'HDD collegato. Selezionare "Option" - "Storage" - "Format" nel menu Setup di questa unità, selezionare "Format Start", quindi premere ENTER.
 - La formattazione con questa unità è necessaria quando si utilizza questa funzione.
 - Non mettere l'unità principale in standby fino a quando la formattazione non sarà stata completata.
 - Quando si formatta l'HDD, tutti i dati presenti sull'HDD verranno eliminati; si consiglia quindi di eseguire un backup dei dati prima di procedere alla formattazione.
 - Se non è possibile utilizzare questa unità per la formattazione, formattare prima l'HDD sul proprio computer, quindi provare nuovamente a formattarlo utilizzando questa unità.
- Selezionare "Option" - "PWR Setting" - "NET Stby" nel menu Setup di questa unità, selezionare "On (USB Power)", quindi premere ENTER.

On (USB Power)

- Mettere questa unità in standby.
 - Quando questa unità è accesa non è possibile utilizzare un computer per accedere all'HDD collegato alla porta USB sul retro dell'unità principale.
- Su un computer connesso alla stessa rete di questa unità, visualizzare un elenco dei dispositivi collegati alla rete.
 - Questa unità viene visualizzata come "Nome modello XXXXXX". (XXXXXX rappresenta una serie di caratteri alfanumerici che identifica ciascuna unità)
Se si utilizza Windows®, fare clic sull'icona che raffigura l'unità come un computer e non su quella che la raffigura come un dispositivo multimediale.
- Nella cartella "USB Storage" all'interno della cartella di questa unità sarà possibile visualizzare il contenuto dell'HDD collegato alla porta USB sul retro dell'unità principale. Utilizzare le normali funzioni del computer per salvare o eliminare i file.
 - Abbiamo verificato che è possibile utilizzare questa funzione con i seguenti sistemi operativi. (dato aggiornato a marzo 2017)
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
 - Se questa unità non viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi di rete in Windows®, eseguire l'operazione di "Aggiornamento agli ultimi dati".
 - Il funzionamento non è garantito quando si riproducono su un altro dispositivo, tramite una rete, i brani ecc. salvati su un HDD collegato a questa unità.

Voci aggiunte al menu Setup in seguito all'introduzione di questa funzione

Le seguenti voci sono state aggiunte o modificate nel menu Setup per consentire il supporto di questa funzione.

Option

■ PWR Setting

NET Stby	È possibile accendere l'unità tramite la rete utilizzando un'applicazione in grado di controllare questa unità. <ul style="list-style-type: none"> Quando si è selezionato "On (USB Power)" e questa unità è in standby, è possibile utilizzare un computer connesso alla stessa rete di questa unità per accedere a un HDD collegato alla porta USB sul retro dell'unità principale. Se sono selezionati "On" (impostazione predefinita) o "On (USB Power)", il consumo di corrente in standby risulterà superiore al normale. Qualora si perda la connessione di rete, "NET Stby" viene disabilitato per ridurre il consumo di corrente.
----------	---

■ Storage

Information	Verranno visualizzati il file system e la capacità disponibile dell'HDD collegato alla porta USB sul retro dell'unità principale.
Format	Formattare l'HDD collegato alla porta USB sul retro dell'unità principale. Prima di poter utilizzare un computer collegato alla stessa rete di questa unità per accedere a un HDD collegato a questa unità, l'HDD deve essere formattato con questa unità. Quando si formatta l'HDD, tutti i dati presenti sull'HDD verranno eliminati; si consiglia quindi di eseguire un backup dei dati prima di procedere alla formattazione. Per eseguire la formattazione, selezionare "Format Start", quindi premere ENTER. <ul style="list-style-type: none"> I brani, i file, ecc. presenti su un HDD formattato con questa unità non possono essere visualizzati anche quando lo stesso è collegato direttamente a un computer.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Speichern und Löschen von Musik auf einer USB-Festplatte mithilfe eines Computers, der mit diesem Gerät verbunden ist

Sie können Musikdateien direkt über ein Netzwerk speichern oder löschen, ohne die Festplatte vom USB-Port an der Rückseite dieses Geräts abtrennen und an den Computer anschließen zu müssen.

- Schließen Sie die Festplatte an den USB-Port auf der **Rückseite** des Hauptgeräts an. Wenn Sie eine Festplatte anschließen, verwenden Sie eine Festplatte für Windows®.
 - Um diese Funktion zu verwenden, schließen Sie die Festplatte an den USB-Port auf der **Rückseite** des Hauptgeräts an. (Auch wenn das Gerät vorne ebenfalls über einen USB-Port verfügt, verwenden Sie den USB-Port auf der Rückseite.)
- Formatieren Sie die angeschlossene Festplatte. Wählen Sie "Option" – "Storage" – "Format" im Setup-Menü dieses Geräts aus, wählen Sie "Format Start" aus und drücken Sie dann ENTER.
 - Das Formatieren mit diesem Gerät ist zum Verwenden dieser Funktion erforderlich.
 - Schalten Sie das Hauptgerät nicht in den Standby-Modus, bis die Formatierung abgeschlossen ist.
 - Beim Formatieren werden alle Daten auf der Festplatte gelöscht. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Daten, bevor Sie die Festplatte formatieren.
 - Wenn ein Formatieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, formatieren Sie die Festplatte zunächst mit dem Computer und versuchen dann erneut, sie mit diesem Gerät zu formatieren.
- Wählen Sie "Option" – "PWR Setting" – "NET Stby" im Setup-Menü dieses Geräts aus, wählen Sie "On (USB Power)" aus und drücken Sie dann ENTER.

On (USB Power)

- Schalten Sie dieses Gerät in den Standby-Modus.
 - Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist, können Sie nicht mit einem Computer auf die Festplatte zugreifen, die an den USB-Port auf der Rückseite des Hauptgeräts angeschlossen ist.
- Öffnen Sie an einem Computer, der mit dem gleichen Netzwerk wie dieses Gerät verbunden ist, eine Liste mit den Geräten, die mit dem Netzwerk verbunden sind.
 - Dieses Gerät wird als "Modellname XXXXXX" angezeigt. (XXXXXX sind alphanumerische Zeichen, von denen die Geräte jeweils identifiziert werden.) Bei Windows® wird das Gerät mit einem Computersymbol statt einem Mediengerätesymbol angezeigt. Klicken Sie auf das Computersymbol.
- Im Ordner "USB Storage", der sich im Ordner dieses Geräts befindet, wird der Inhalt der Festplatte angezeigt, die an den USB-Port auf der Rückseite des Hauptgeräts angeschlossen ist. Führen Sie die üblichen Computerschritte zum Speichern bzw. Löschen der Dateien aus.
 - Diese Funktion wurde bei den folgenden Betriebssystemen erprobt (Stand: März 2017):
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
 - Wenn dieses Gerät in Windows® nicht in der Netzwerkliste angezeigt wird, führen Sie den Schritt "Auf die neuesten Daten aktualisieren" aus.
 - Der Betrieb beim Wiedergeben von Tracks usw. auf einer Festplatte, die an dieses Gerät angeschlossen ist, oder auf anderen Netzwerkgeräten kann nicht garantiert werden.

Ergänzungen im Setup-Menü, wenn diese Funktion hinzugefügt wurde

Folgende Elemente im Setup-Menü wurden entweder ergänzt oder geändert, um diese Funktion zu integrieren.

Option

■ PWR Setting

NET Stby	Sie können dieses Gerät über das Netzwerk einschalten, wenn Sie eine Anwendung zum Steuern dieses Geräts verwenden. <ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie "On (USB Power)" ausgewählt haben und dieses Gerät sich im Standby-Modus befindet, können Sie mit einem Computer, der mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist wie dieses Gerät, auf eine Festplatte zugreifen, die an den USB-Port auf der Rückseite des Hauptgeräts angeschlossen ist. Wenn entweder "On" (Standardeinstellung) oder "On (USB Power)" ausgewählt ist, so ist der Stromverbrauch im Standby-Modus höher als üblich. Wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird, so wird "NET Stby" deaktiviert, um den Stromverbrauch zu verringern.
----------	--

■ Storage

Information	Es werden Dateisystem und verfügbarer Speicherplatz der Festplatte angezeigt, die an den USB-Port auf der Rückseite des Hauptgeräts angeschlossen ist.
Format	Formatieren Sie die Festplatte, die an den USB-Port auf der Rückseite des Hauptgeräts angeschlossen ist. Die Festplatte muss von diesem Gerät formatiert werden, damit der Zugriff über einen Computer, der mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist wie dieses Gerät, auf die Festplatte möglich ist, die an dieses Gerät angeschlossen ist. Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Daten, bevor Sie die Festplatte formatieren. Beim Formatieren werden alle Daten auf der Festplatte gelöscht. Wählen Sie zum Formatieren "Format Start" aus und drücken Sie dann ENTER. <ul style="list-style-type: none"> Die Tracks, Dateien usw. auf einer Festplatte, die mit diesem Gerät formatiert wurde, können nicht angezeigt werden, auch wenn die Festplatte direkt an einen Computer angeschlossen wird.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Gebruik een computer voor het opslaan en wissen van de muziek die op een USB HDD (harde schijf) staat die met dit toestel verbonden is

Zonder dat het nodig is de HDD af te sluiten, die met de USB-poort op de achterkant van het hoofdtoestel verbonden is, en die opnieuw op een computer aan te sluiten, kunt u muziekbestanden rechtstreeks via een netwerk bewaren en wissen.

- Steek uw HDD in de USB-poort op de **achterkant** van het hoofdtoestel. Gebruik een HDD voor Windows® als u een HDD verbindt.
 - Om van deze functie gebruik te maken, steekt u uw HDD in de USB-poort op de **achterkant** van het hoofdtoestel. (Zelfs als uw apparaat een USB-poort op de voorkant heeft, dient u er zeker van te zijn de aansluiting op de USB-poort op de achterkant tot stand te brengen.)
- Formateer de verbonden HDD. Selecteer "Option" - "Storage" - "Format" in het Setup-menu van dit toestel, selecteer "Format Start" en druk vervolgens op ENTER.
 - Formatteren door dit toestel is nodig als deze functie gebruikt wordt.
 - Schakel de stroom van het hoofdtoestel niet op stand-by zolang het formatteren niet klaar is.
 - Als u de HDD formateert, zullen alle gegevens op de HDD gewist worden zodat u een back-up van de gegevens moet maken voordat u het formatteren uitvoert.
 - Als u hem niet op dit toestel kunt formatteren, formateer hem dan eerst op uw computer en probeer hem dan opnieuw op dit toestel te formatteren.
- Selecteer "Option" - "PWR Setting" - "NET Stby" in het Setup-menu van dit toestel, selecteer "On (USB Power)" en druk vervolgens op ENTER.

On (USB Power)

- Schakel dit toestel op stand-by.
 - Wanneer dit toestel ingeschakeld is, kunt u geen computer gebruiken om u toegang te verschaffen tot de HDD die verbonden is met de USB-poort op de achterkant van het hoofdtoestel.
- Laat op een computer die verbonden is met hetzelfde netwerk als dit toestel een lijst van apparaten weergeven die met het netwerk verbonden zijn.
 - Dit toestel wordt weergegeven als "Modelnaam XXXXXX". (XXXXXX zijn alfanumerieke karakters waarmee ieder toestel geïdentificeerd wordt) In Windows® klikt u op de icoon die het toestel als een computer toont, in plaats van op de icoon die het als een media-apparaat toont.
- In de "USB Storage"-map in de map van dit toestel zult u de inhoud van de HDD zien die verbonden is met de USB-poort op de achterkant van het hoofdtoestel. Gebruik de normale computerbediening om de bestanden op te slaan of te wissen.
 - Wij hebben de bediening van deze functie bevestigd op de volgende besturingssystemen. (met ingang van maart 2017) Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
 - Als dit toestel niet weergegeven wordt in de netwerklijst in Windows®, voer dan "Updates tot de nieuwste informatie" uit.
 - Wij garanderen de werking niet als nummers, enz., die opgeslagen zijn op een HDD die met dit toestel verbonden is, op andere apparatuur over een netwerk afgespeeld worden.

Toevoegingen aan het Setup-menu na de toevoeging van deze functie

De volgende items zijn aan het Setup-menu toegevoegd of daarin veranderd om de ondersteuning van deze functie mogelijk te maken.

Option

■ PWR Setting

NET Stby	U kunt de stroom van het toestel inschakelen via het netwerk met gebruik van een applicatie die dit toestel kan bedienen. <ul style="list-style-type: none"> Als u "On (USB Power)" geselecteerd heeft en dit toestel staat op stand-by, dan kunt u een computer gebruiken die met hetzelfde netwerk verbonden is als dit toestel om toegang te krijgen tot een HDD die verbonden is met de USB-poort op de achterkant van het hoofdtoestel. Als "On" (standaardinstelling) of "On (USB Power)" geselecteerd is, wordt het stroomverbruik tijdens stand-by groter dan normaal. Als de verbinding met het netwerk verloren gegaan is, wordt "NET Stby" uitgeschakeld om het stroomverbruik te verlagen.
----------	---

■ Storage

Information	Het bestandssysteem en de beschikbare capaciteit van de HDD die verbonden is met de USB-poort op de achterkant van het hoofdtoestel, worden weergegeven.
Format	Formateer de HDD die verbonden is met de USB-poort op de achterkant van het hoofdtoestel. Om een computer te gebruiken die met hetzelfde netwerk als dit toestel verbonden is, om toegang te krijgen tot een HDD die met dit toestel verbonden is, moet de HDD door dit toestel geformatteerd worden. Als u de HDD formateert, zullen alle gegevens op de HDD gewist worden zodat u een back-up van de gegevens moet maken voordat u het formatteren uitvoert. Selecteer "Format Start" en druk vervolgens op ENTER om te formatteren. <ul style="list-style-type: none"> De nummers, bestanden, enz., die op een HDD staan die op dit toestel geformatteerd is, kunnen zelfs niet bekeken worden wanneer rechtstreeks verbinding met een computer gemaakt is.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Användning av en dator för att spara och radera musik på en usb-HDD (hårddisk) som är ansluten till den här apparaten

Du kan spara och radera musikfiler direkt via nätverket utan att koppla loss HDD:n som är ansluten till usb-porten på baksidan av huvudapparaten och ansluta den till datorn igen.

- Sätt i din HDD i usb-porten på huvudapparaten **baksida**. Använd en HDD för Windows® när du ansluter en HDD.
 - Sätt i din HDD i usb-porten på huvudapparaten **baksida** för att använda den här funktionen. (Även om din enhet har en usb-port på framsidan ska du se till att du ansluter till usb-porten på baksidan.)
- Formatera den anslutna HDD:n. Välj "Option" - "Storage" - "Format" i den här apparatens Setup-meny, välj sedan "Format Start" och tryck på ENTER.
 - Du måste formatera med den här apparaten för att använda den här funktionen.
 - Sätt inte huvudapparaten i standby innan formateringen är klar.
 - När du formaterar HDD:n kommer all information på den att raderas, så du bör göra en säkerhetskopia före formatering.
 - Om du inte kan formatera med den här apparaten, prova först att formatera den med din dator och försök sedan att formatera med den här apparaten igen.
- Välj "Option" - "PWR Setting" - "NET Stby" i den här apparatens Setup-meny, välj sedan "On (USB Power)" och tryck på ENTER.

On (USB Power)

- Sätt den här apparaten i standby.
 - När den här apparaten är på, kan du inte använda en dator för att komma åt HDD:n som är ansluten till usb-porten på huvudapparaten baksida.
- Det visas en lista av enheter som är anslutna till nätverket på en dator som är ansluten till samma nätverk som den här apparaten.
 - Den här apparaten visas som "Modellnamn XXXXXX". (XXXXXX står för alfanumeriska tecken som identifierar varje apparat)
 - I Windows® ska du klicka på ikonen som visar apparaten som en dator och inte på ikonen som visar den som en medienhet.
- Du kan se innehållet för den HDD som är ansluten till usb-porten på huvudapparaten baksida i "USB Storage"-mappen i den här apparatens mapp. Använd vanliga datorkommandon för att spara eller radera filerna.
 - Vi har bekräftat att den här funktionen fungerar på följande operativsystem. (Gäller från mars 2017)
 - Windows® 7
 - Windows® 8.1
 - Windows® 10
 - macOS Sierra 10.12
 - Om den här apparaten inte visas i nätverkslistan i Windows®, ska du utföra åtgärden "Uppdatera till den senaste informationen".
 - Vi garanterar inte att det fungerar att spela upp spår etc. som sparats på en HDD som är ansluten till den här apparaten, på annan utrustning via nätverket.

Tilllägg till Setup-meny som följer på det här funktionstillägget

Följande alternativ har lagts till eller ändrats i Setup-meny för att kunna aktivera stöd för den här funktionen.

Option

■ PWR Setting

NET Stby	Du kan sätta på strömmen till apparaten via nätverket med en app som kan styra den här apparaten. <ul style="list-style-type: none"> När du har valt "On (USB Power)" och den här apparaten är i standby, kan du använda en dator som är ansluten till samma nätverk som den här apparaten för att komma åt HDD:n som är ansluten till usb-porten på huvudapparaten baksida. Om antingen "On" (standardinställning) eller "On (USB Power)" valts blir strömförbrukningen i standby högre än normalt. När anslutningen till nätverket förloras, inaktiveras "NET Stby" för att minska energiförbrukningen.
----------	--

■ Storage

Information	Filsystemet och den tillgängliga kapaciteten på HDD:n som är ansluten till usb-porten på huvudapparaten baksida visas.
Format	Formatera HDD:n som är ansluten till usb-porten på huvudapparaten baksida. För att kunna använda en dator som är ansluten till samma nätverk som den här apparaten för att komma åt HDD:n som är ansluten till den här apparaten, måste HDD:n formateras med den här apparaten. När du formaterar HDD:n kommer all information på den att raderas, så du bör göra en säkerhetskopia före formatering. Välj "Format Start", för att formatera och tryck sedan på ENTER. <ul style="list-style-type: none"> Spåren, filerna etc. på en HDD, som formaterats med den här apparaten, kan inte visas ens när du direktansluter den till en dator.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

使用计算机来保存和删除连接到本机的 USB HDD（硬盘）上的音乐

您可以通过网络来保存和删除音乐文件，不必断开连接到主机后部 USB 端口的硬盘和重新连接计算机。

- 将硬盘插入到主机**后部**的 USB 端口中。连接硬盘后在 Windows® 中使用硬盘。
 - 要使用此功能，请将硬盘插入到主机**后部**的 USB 端口中。（即使您的设备前端有 USB 端口，也务必连接到后部的 USB 端口。）
- 格式化连接的硬盘。在本机的 Setup 菜单中选择“Option” - “Storage” - “Format”，选择“Format Start”，然后按 ENTER。
 - 使用此功能时，需要使用本机进行格式化。
 - 在格式化完成之前，请勿将主机电源切换到待机状态。
 - 格式化硬盘后，硬盘上的所有数据都将删除，因此您应在格式化之前备份数据。
 - 如果无法在本机上格式化，请首先在您的计算机上格式化，然后再次尝试使用本机来格式化。
- 在本机的 Setup 菜单中选择“Option” - “PWR Setting” - “NET Stby”，选择“On (USB Power)”，然后按 ENTER。

On (USB Power)

- 将本机切换到待机模式。
 - 在本机打开时，您无法使用计算机来访问连接到主机后部 USB 端口的硬盘。
- 在连接到与本机相同网络的计算机上，会显示连接到网络的设备列表。
 - 本机显示为“型号名称 XXXXXX”。（XXXXXX 表示识别每个设备的字母数字字符）
 - 如果是 Windows®，单击将本机显示为计算机的图标，而不是将本机显示为媒体设备的图标。
- 在本机文件夹中的“USB Storage”文件夹内，您可查看连接到主机后部 USB 端口的硬盘的内容。使用常规计算机操作来保存或删除文件。

- 以下操作系统可执行本功能。（截至 2017 年 3 月）
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
- 如果 Windows® 中的网络列表未显示本机，请执行操作“更新到最新信息”。
- 通过网络在其他设备上播放连接到本机的硬盘上保存的歌曲等内容时，我们无法保证可正常操作。

增加此功能之后 Setup 菜单中增添的项目

Setup 菜单中增添或更改了以下项目以支持此功能。

Option

■ PWR Setting

NET Stby	<p>可以使用能控制本机的应用程序通过网络打开本机的电源。</p> <ul style="list-style-type: none"> 选择“On (USB Power)”并且本机处于待机状态时，可以使用与本机连接到同一网络的计算机访问连接到主机后部 USB 端口的硬盘 如果选择“On”（默认设置）或“On (USB Power)”，则待机期间的耗电量大于正常状态。 网络连接断开时，将禁用“NET Stby”以降低功耗。
----------	--

■ Storage

Information	显示连接到主机后部 USB 端口的硬盘的文件系统和可用容量。
Format	<p>格式化连接到主机后部 USB 端口的硬盘。要使用与本机连接到同一网络的计算机访问连接到本机的硬盘，需要使用本机格式化硬盘。格式化硬盘后，硬盘上的所有数据都将删除，因此您应在格式化之前备份数据。要进行格式化，选择“Format Start”，然后按 ENTER。</p> <ul style="list-style-type: none"> 即使使用本机格式化的硬盘直接连接到计算机，也无法查看此硬盘上的歌曲、文件等内容。

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

本機に接続した USB HDD (ハードディスクドライブ) の楽曲を PC から保存、削除する

本体後面の USB 端子に接続した HDD を PC に接続しなおすことなく、直接ネットワークを経由して音楽ファイルを保存したり削除することができます。

1. 本体**後面**の USB 端子に、HDD を接続します。接続する HDD は、Windows® 用の HDD をお使いください。
 - 本機能を使用するには、本体**後面**の USB 端子に HDD を接続してください。(お使いの機器の前面にも USB 端子がある場合でも、必ず後面の USB 端子に接続してください。)
2. 接続した HDD のフォーマットを行います。本機のセットアップメニューの「Option」-「Storage」-「Format」で、「Format Start」を選んで ENTER ボタンを押します。
 - 本機能を使用するには、本機でフォーマットを行う必要があります。
 - フォーマットが完了するまでは本体の電源をスタンバイにしないでください。
 - フォーマットを行うと HDD に保存されているすべてのデータが消去されますので、フォーマットを行う前にデータのバックアップを取っておいてください。
 - 本機でフォーマットができない場合は、一度 PC でフォーマットしたあとに、再度本機でフォーマットをお試しください。
3. 本機のセットアップメニューで「Option」-「PWR Setting」-「NET Stby」を選び、「On (USB Power)」を選んで ENTER ボタンを押します。

On (USB Power)

4. 本機の電源をスタンバイにします。
 - 本機の電源がオンの状態では、PC から本体後面の USB 端子に接続した HDD にアクセスすることができません。
 5. 本機と同じネットワークに接続した PC で、ネットワークに接続された機器の一覧を表示します。
 - 本機は「機種名 XXXXXX」(XXXXXX は機器固有の英数字) のように表示されます。Windows® の場合、ネットワークに表示されるアイコンの内、メディア機器としてではなく、コンピュータとして表示されるアイコンをクリックしてください。
 6. 本機のフォルダ内の「USB Storage」フォルダの中に、本体後面の USB 端子に接続した HDD の内容が表示されます。通常の PC の操作で、ファイルの保存や削除を行ってください。
- 当社が本機能の動作確認をしている OS は以下のとおりです。(2017 年 3 月現在)
Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
macOS Sierra 10.12
 - Windows® でネットワークの一覧に本機が表示されない場合は、「最新の情報に更新」の操作をしてください。
 - 本機に接続した HDD に保存している楽曲等を、他の機器にてネットワーク経由で再生する動作は保証していません。

本機能追加に伴うセットアップメニューの追加について

本機能への対応に伴い、セットアップメニューに以下の項目が追加、または内容が変更されます。

Option

■ PWR Setting

NET Stby	<p>本機をコントロールできるアプリケーションを使用して、ネットワーク経由で本機の電源をオンにすることができるようになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 「On (USB Power)」を選んで本機をスタンバイにすると、本機と同じネットワークに接続した PC から本体後面の USB 端子に接続した HDD にアクセスすることができます。 • 「On」(初期値)または「On (USB Power)」の場合、スタンバイ時の消費電力が増加します。 • ネットワークへの接続が切断されると、消費電力の抑制のため「NET Stby」が無効になる場合があります。
----------	--

■ Storage

Information	<p>本体後面の USB 端子に接続した HDD のファイルシステム、空き容量サイズが表示されます。</p>
Format	<p>本体後面の USB 端子に接続した HDD のフォーマットを行います。本機と同じネットワークに接続した PC から、本機に接続された HDD にアクセスするためには、本機でフォーマットを行う必要があります。フォーマットを行うと HDD に保存されているすべてのデータが消去されますので、フォーマットを行う前にデータのバックアップを取っておいてください。フォーマットを行うには、「Format Start」を選んで ENTER ボタンを押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本機でフォーマットした HDD は、PC に直接接続しても楽曲、ファイルなどを表示できません。

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows および Windows ロゴは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。